


LED LYS

PLASSERING AV LED LYS










1. Telekommunikasjon
2. Driftsindikator
3. Lading






1. TELEKOMMUNIKASJONS LED

LYS	BESKRIVELSE
	Tilkobling mislyktes: <ul style="list-style-type: none"><i>Sjekk om din Artemis SIM har saldo: Tracker app > device settings > Artemis SIM</i> <i>Hvis saldoen er Ok, Kontakt support eller service.</i>


2. DRIFTSINDIKATOR LED

OPPSTART	BESKRIVELSE
	Batteriet er fullstendig utladet.
	Batteriet er nesten utladet.
	Enheten skrues på, og begynner å søke etter satellitter og nettverk.
	Enheten er klar til bruk.
UNDER BRUK	BESKRIVELSE
	Søker etter nettverk.
	Søker etter satellitter.
	Søker etter nettverk og satelitter.
	Alt er OK
SKRU AV	BESKRIVELSE
	<i>Vent til indikatorlyset lyser kontinuerlig og deretter slipp ON/OFF bryteren.</i> Enheten er fullstendig avslått når indikatorlyset slukker.

3. LADE LED

LADING	BESKRIVELSE
 ...	Lader
 ...	Batteriet er nesten fulladet
 ...	Lading mislyktes: <ul style="list-style-type: none">• Batteriet er for kaldt, <i>bring enheten til romtemperatur og vent til den begynner å lade normalt.</i>• Dårlig kontakt, <i>sjekk at ladekabelen er intakt og ladertilkoblingen ikke er slakk.</i>• Laderen lader for svakt, <i>prøv en annen lader.</i>• Batteriet er ødelagt.

ALLE INDIKATORER LYSER SAMTIDIG

LYS	BESKRIVELSE
 ...	Tar opp lyd klipp.